Ｕ－１０ＳＢ　セーフティーベルト



取扱説明書

はじめに

●製品が間違っていないか、お確かめください。

●この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
その後、大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠ 注 意	この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。

⚠ 注　意	
強制	**ベルトは、テレビが動かない程度に締め付ける** あまり強引に締め付けるとバックル部やテレビが破損し、思わぬけがの恐れがあります。
強制	**ベルトを締め付ける時は、補助者等がテレビやテーブルを支える** 支えずにベルトを締め付けると、テーブル等の転倒の恐れがあります。
強制	**テーブル移動前後は、ベルトを確認する** 段差等、悪条件のフロアー移動によるズレ・ゆるみがある場合は、正しく固定してください。 ズレ・ゆるみがある場合、テレビ等が落下する恐れがあります。
禁止	**適用機種以外のテーブルには使用しない** 適用機種以外に使用すると思わぬ事故の恐れがあります。

取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷については当社は一切責任を負いません。

適用機種

・ユニットテーブル　UC（シングル）全般
・プラスチックテーブル　ＬＥ－ＤＵＯ/ＬＥＬ－ＤＵＯ

仕　様



全長（mm）	ベルト幅（mm）	厚み（mm）	質量（kg）
MAX2500	50	2	0.25

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱要領

１．ⓐ部を２ヶ所同時に押し、バックル部を２つに離します。



２．テーブルのベルト通し穴よりベルトを挿入し、テレビを巻き付ける要領で締め付けます。



株式会社オーエス
株式会社オーエスプラスe
コンタクトセンター
〒120-0005　東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL：0120-380-495　FAX：0120-380-496
(受付時間：平日 9：00～18：00　※土日祝日を除く)
E-mail : info@os-worldwide.com
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL：03-3629-5211　FAX:03-3629-5214